

Für mein HomeMatic Gerät steht ein Firmware-Update zur Verfügung. Wie kann dieses installiert werden?

Wenn für ein OTAU*-fähiges HomeMatic Gerät ein Firmware-Update zur Verfügung steht, wird dies in der WebUI Bedienoberfläche in den Geräteeinstellungen angezeigt und kann dort gestartet werden. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die HomeMatic WebUI. Klicken Sie in der Menüleiste auf unter **"Einstellungen"** auf **"Geräte".**

ŧ	Admin	Admin					Alarmmeldungen (0)				Abmelden		
ł	Startseite > Einstellungen > Geräte												
Sta	artseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen										Ger	äte	anlernen Hilfe
	Name	Typenbe- zeichnung	Bild	Bezeichnung	Seriennummer	Interface/ Kategorie	Übertragungsmodus	Gewerke	Räume	۲	ø	1	Aktionen
	Filter	Filter		Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter				
÷	12 Tasten FB	HM-RC-12	ß	Funk-Fernbedienung 12 Tasten	EEQ0005274	BidCos-RF	Gesichert	Taster		N	N		Einstellen Löschen Direkte Programme
÷	4-fach FB	HM-RC-4-2	0	HM-RC-4-2	BOE1234000	BidCos-RF	Gesichert	Taster		R	M		Einstellen Löschen Direkte Programme
÷	Bewegungsmelder oben	HM-Sec-MDIR	ß	Funk-Bewegungsmelder innen	JEQ0065199	BidCos-RF	Gesichert			K			Einstellen Löschen Direkte Programme
Ŧ	Bewegungsmelder unten	HM-Sec-MDIR		Funk-Bewegungsmelder innen	JEQ0065240	BidCos-RF	Gesichert			K			Einstellen Löschen Direkte Programme
Ŧ	Dimmaktor 2-fach	HM-LC-Dim2T-SM		Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage	HEQ0367921	BidCos-RF	Standard	Licht		K	>		Einstellen Löschen Direkte Programme
Ŧ	Dimmaktor Markenschalter	HM-LC- Dim1TPBU-FM		Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage	IEQ0544870	BidCos-RF	Standard	Licht		K	>		Einstellen Löschen Direkte Programme
÷	Display Wandtaster	HM-PB-4Dis-WM		Funk-Display-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage	IEQ0457802	BidCos-RF	Gesichert	Taster		<	>		Einstellen Löschen Direkte

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und klicken Sie auf "Einstellen".

* over-the-air-update



In den Geräteeinstellungen werden folgende Informationen zur Firmware angezeigt:

- Version (aktuell installierte Firmwareversion)
- Verfügbare Version (wird nur bei Verfügbarkeit eines Updates angezeigt)
- "Update"-Button (wird nur bei Verfügbarkeit eines Updates angezeigt)
- Aktivieren Sie den Konfigurationsmodus an dem Gerät (nur batterieversorgte Geräte). Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Klicken Sie innerhalb von 20 Sekunden auf "Update"-Button in der WebUI.

Admin Startseite > Einstellungen einstellen	> Geräte > G	eräte-/ Kanalparameter		2	Alarmmeldungen (0) Servicemeldungen (0)	Abmelden
Startseite Status und Bedienung	Programme	und Verknüpfungen Einstellunge	m			Geräte anlernen Hilfe
Name		Typenbe- zeichnung Bild	Bezeich	nung	Seriennummer Interface	Firmware
4-fach FB		нм-RC-4-2	I-RC-4-2		BOE1234000 BidCos-R ^{Ve}	rsion: 1.0 fügbare Version: 1.1 Update
Geräteparameter						
Reset per Gerätetaste sperren 🗌						
Kanalparameter Parameterliste schließen						
Name	Kanal			Parameter		
4-fach FB:1	Ch.: 1 D	indestdauer für langen Tastendruck oppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40 s 0.00 s	(0.30-1.80) (0.00-1.50)		
4-fach FB:2	Ch.: 2	indestdauer für langen Tastendruck oppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40 s 0.00 s	(0.30-1 <mark>.80</mark>) (0.00-1.50)		
4-fach FB:3	Ch.: 3	indestdauer für langen Tastendruck oppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40 s 0.00 s	(0.30-1.80) (0.00-1.50)		
4-fach FB:4	Ch.: 4 D	indestdauer für langen Tastendruck oppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40 s 0.00 s	(0.30-1.80) (0.00-1.50)		

OK Abbrechen



Das Update wird durchgeführt (Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern).

Admin Startseite > Einstellung einstellen			Alarmmeldungen Servicemeldunger	Abmelden					
Startseite Status und Bedienun	g Programm	ne und Verknüpfungen Einstellunge	90				Geräte anlernen Hilfe		
Name		Typenbe- zeichnung Bild		Bezeichnung	Seriennummer	Interface	Firmware		
4-fach FB		нм-кс-4-2	-RC+4-2		BOE1234000	BidCos-RF	Version: 1.0 Verfügbare Version: 1.1 Update		
			Parameter						
Reset per Gerätetaste sperren 📋									
Kanalparameter Parameterlipte schließen									
Name	Kanal		Bitte warten	••• er					
4-fach FB:1	Ch.: 1	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40	s (0.30-1.80) s (0.00-1.50)					
4-fach FB:2	Ch.: 2	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40	s (0.30-1.80) s (0.00-1.50)					
4-fach FB:3	Ch.: 3	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40	s (0.30-1.80) s (0.00-1.50)					
4-fach FB:4	Ch.: 4	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppelklick-Zeit (Tastensperre)	0.40 0.00	s (0.30-1.80) s (0.00-1.50)					

OK Abbrechen

War das Update erfolgreich, erscheint folgende Bestätigung:

Admin Startsete > Einste	Nogen > Gerate >				Alarmmeldungen	(0)	Abmelden
enstellen					Servicemeldunge	n (0)	
Startseite Status und Bedi	enung Programm	ne und Verknöpfungen Einstellunge					Geräte anlernen Hilfe
Name		Transformang Elikal	Earn	throung	Serierrumen	Interface	Terrare
4-fach FB		101-RC-4-2	IRC-4-2		BOE1234000	BidCos-RF	Version: 1.0 Verfügbare Version: 1.1 Update
			Paramiter				
Resist per Gerätetaste sperver	0						
Kanalparameter Parameterist	4	PomeMatic In	nformation				
		F	irmware-Update erfol	greich.			
Name	Kanal		OK				
4-fach FB:1	Ch.: 1	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppeliklick-Zeit (Tastensperve)	0.60	1 (0.30-1.60) 1 (0.00-1.50)			
4-fach FB:2	Ch.: 2	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppeliklick-Zeit (Tastenspenre)	0.40	1 (0.30-1.80) 8 (0.00-1.50)			
4-fach FB:3	Ch.: 3	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppelikids-Zeit (Tastensperire)	0.40	i (0.30-1.60) s (0.00-1.50)			
4-fach FB:4	Ch.: 4	Mindestdauer für langen Tastendruck Doppslikkle-Zeit (Tastenspierre)	0.60	i (0.30-1.80) 8 (0.00-1.50)			

OK Abbrechen