Funk-Handsender 4 Tasten für Alarmfunktionen



Artikel-Nr.: 130466A0 PRODUKTEIGENSCHAFTEN











- Funk-Handsender mit vier Tasten zum Steuern von Alarmfunktionen Ihrer CCU und zum Ein- bzw. Ausschalten von Licht
- Über die WebUI können Sie den Handsender mit anderen Homematic Geräten wie z. B. einem Bewegungsmelder oder einem Fensterkontakt verknüpfen und über Zentralenprogramme ("Wenn-Dann-Verknüpfungen") individuelle Alarmfunktionen konfigurieren
- Handliches Design mit optimaler Raumausnutzung für den Einsatz von AAA-Batterien
- Einfaches Wechseln der Batterien ohne Werkzeug
- Haptische Tastenkennzeichnung
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Sicher durch AES-Authentifizierung und direkte Bestätigung der Funkkommunikation durch Bicolor-LED
- · Praktischer Ring zur Nutzung am Schlüsselbund

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 1x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Stromaufnahme: 100 mA max.

Batterielebensdauer: > 3 Jahre (bei ca. 10 Betätigungen am Tag)

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: -10 bis +55 °CAbmessungen (B x H x T): 38 x 75 x 14 mmGewicht: 38 g (inkl. Batterien)

Funkfrequenz: 868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer: 130466A0 EAN-Code: 4047976404667 Kurzbezeichnung: HM-RC-Sec4-3

Verpackungseinheit: 144

Maße Verpackung: 122 x 93 x 36 mm

Gesamtgewicht: 98 g

LIEFERUMFANG

Funk-Handsender Schlüsselring

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie Bedienungsanleitung in DE und EN

