



Löschen des Browser-Caches beim Mozilla Firefox

Die Homematic WebUI sollte beim Löschen des Browser-Caches nicht geöffnet sein.

1. Öffnen Sie den Browser.
2. Klicken Sie im Browser oben rechts auf den Menü-Button und anschließend auf „Einstellungen“.



3. Im Einstellungsmenü klicken Sie auf „Erweitert“ → „Netzwerk“



4. Im Feld „Zwischengespeicherte Webinhalte“ kann dann mit dem Button „Jetzt leeren“ der Cache-Inhalt gelöscht werden.